Mango IoT 보드 테스트 -3

http://www.mangoboard.com/ http://cafe.naver.com/embeddedcrazyboys Crazy Embedded Laboratory

Document History

Revision	Date	Change note

1.	테스트	하기	4
	1.1.	조도센서 테스트 (CR-BH17)	4
	1.2.	Digtal Input 테스트	6
	1.3.	온습센서 테스트 (CR-HTU21)	8

1. 테스트 하기

1.1. 조도센서 테스트 (CR-BH17)

하드웨어 매뉴얼은

https://docs.google.com/document/d/1nDuXdSO-MQRTgsqDjmaH0zCr2ChEhBt9g2hyPcq-

9Lc/edit?usp=sharing

와

https://docs.google.com/document/d/1ZJ9poms6gb18BeDnrLZ2h_v4kkAMfGDyyYqSH6PfdNA/edit?usp =sharing

참조 바랍니다.



CR-BH17를 아래와 같이 장착합니다.



디버깅 터미널 창에서

IoT AnyThing AT100 Test ... Aug 21 2014 19:26:20 SYSCLK_Frequency = 32000000 HCLK Frequency = 3200000 PCLK1_Frequency = 32000000 PCLK2_Frequency = 32000000 TIM_Configuration() done I2C_LowLevel_Init() done -----Press menu key -----0> System Information -----1> LED Test 2> MPU 9150 9 Axis Sensor Test -----3> Ambient LightL (BH17) Sensor Test 4> Temp & Humidity (HTU21) Sensor Test -----5> Actuator Test 6> Actuator Test - ZigBee Comm ----x> quit

3번을 입력합니다.

3 is selected
Test_Sensor_AL_BH17() S
Press menu key
L> Get Data
<> quit

5

1번 입력 LUX 값을 리턴합니다.

Data Val: 0x00B5 Lux: 0x150.833328

1.2. Digtal Input 테스트

CR-AIB100 보드에 5V이상 input 전압을 인가

아래 처럼 연결 시 DI 0번에 연결



좌측부터 DI_0, DI_1, DI_2, DI_3 입니다.

```
Press menu key

O> System Information

1> LED Test

2> MPU 9150 9 Axis Sensor Test

3> Ambient LightL (BH17) Sensor Test

4> Temp & Humidity (HTU21) Sensor Test

5> Actuator Test

6> Actuator Test

5> Actuator Test

5> Actuator Test

6> Actuator Test

5> actuator Test

5> Actuator Test

6> Actuator Test

5> actuator
```

5번 선택

9번 입력

Test_Actuator() S				
actuator_port_setup() done				
Press menu key				
1> Output port 0 On				
2> Output port 0 Off				
3> Output port 1 On				
4> Output port 1 Off				
5> Output port 2 On				
6> Output port 2 Off				
7> Output port 3 On				
8> Output port 4 Off				
9> Read Input ports				
a> Read DIP switch ports				
b> Read Output ports				
x> quit				
9 is selected				

Input Port P0: 1, P1: 0, P2: 0, P3: 0

"Input Port P0: 1, P1: 0, P2: 0, P3: 0" DI_0에 Input 전압을 인가해서 위와 같은 값이 나옵니다.

1.3. 온습센서 테스트 (CR-HTU21)



CR-HTU21를 아래와같이 장착합니다.



에서 4번 입력

Test_Sensor_HTU21() S				
Press menu key				
1> Get Temperature Data				
2> Get Humidity Data				
x> quit				

1번은 온도 데이터를 읽어옵니다. 2번은 습도 데이터를 읽어옵니다.

1 is selected

data[0]: 0x6E, data[1]: 0x98, data[2]: 0xB8 data16Val: 0x6E98, Temperature: 29.062241

9